


NewFord NFM-01 Passive Multiple



Manuel Utilisateur

NewFord NFM-01 Passive Multiple


Installation

Le NFM-01 est passif, il ne nécessite pas de raccordement à la distribution électrique de votre rack.

NFM-01 nécessite 3HP libres dans votre rack.

Deux vis sont nécessaires à la fixation de votre module, il est conseillé d'utiliser des rondelles afin de ne pas endommager la face avant au niveau des fixations.

Utilisation



Le NFM-01 est un module multiple composé de deux blocs ayant chacun une entrée dirigée vers trois sorties.

Si aucun jack n'est inséré à l'entrée du deuxième bloc, ses trois sorties copient l'entrée du premier bloc.